

## POHYBY KLÍČŮ



Pohyb klíče ID: **1**  
 Rotace klíče: 90°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 3 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: uvězněný



Pohyb klíče ID: **2**  
 Rotace klíče: 90°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 3 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: uvězněný



Pohyb klíče ID: **3**  
 Rotace klíče: 90°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 3 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: volný



Pohyb klíče ID: **4**  
 Rotace klíče: 90°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 9 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: volný



Pohyb klíče ID: **5**  
 Rotace klíče: 180°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 6 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: volný



Pohyb klíče ID: **6**  
 Rotace klíče: 180°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 6 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: uvězněný



Pohyb klíče ID: **7**  
 Rotace klíče: 90°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 12 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: není k dispozici



Pohyb klíče ID: **9**  
 Rotace klíče: 360°  
 Počáteční pozice klíče: na 12 hodinách  
 Konečná pozice klíče: na 12 hodinách  
 Stav klíče při zabezpečení: není k dispozici